



ニューラバトリースペースの場合の推奨取付位置

*鏡の取付位置はTOTOの推奨値です。必要に応じて変更可能です。

*器具上方には80mmのメンテナンス空間を設けること。

- ・取付面には厚さ12mm以上の合板を使用してください
- ・取付面が薄壁の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を入れておいてください
- ・取付面がタイル・コンクリート壁などの場合は、市販のコンクリート用プラグを使用して取り付けてください

TOTO			単位 mm	名称 全身鏡
製図 平田	検図 東	承認 高良	日付 09.02.25	尺度 1:8
備考				品番 YMK51K
				図番 YMK51K